



1 扇風機のおそうじ




モーター部分に水気は禁物

1. 羽根やガードなど、はずせる部分ははずして。ペーパーモップの吸着シートでホコリを取る。
2. 住居用洗剤をスプレーしてふき、水ぶき。モーター部分は掃除機がけのあと、からぶきを。
3. 乾いたら、ビニールなどをかぶせておけばベスト。ホコリをつけず、キレイな姿で保存できる。

ポイント ▶ ● シーズンが終わったらしまう前に必ずお手入れを。

2 オーディオのおそうじ




ホコリを見つけたらすぐからぶきの習慣を

1. 柔らかい布で、頻繁にからぶきすることが、オーディオのお手入れの基本。
2. 手アカなどが取れない場合は、住居用洗剤を布にスプレーしてふき、あとでからぶきを。
3. スピーカーの掃除は、パネルを取り外して行なう。掃除機のすき間用ノズルを使うとラク。

ポイント ▶ ● こまめなからぶきがきれいに保つポイントです。

3 電話機・FAXのおそうじ



手アカやホコリを取って清潔に

1. 電話機もFAXも、掃除の仕方は基本的に同じ。ふだんの掃除は、柔らかい布で全体をからぶきする。
2. ボタン部分など、布だけでは取れない汚れは、綿棒で。コードは、伸ばしながらからぶき。
3. 受話器についたニオイが気になる。そんな時は、消毒用のエタノールを布につけてふきます。

ポイント ▶ ● 頻繁に手にする電話機とFAXは、実は手アカやホコリだらけ。よくからぶきし、細かい部分は綿棒でお掃除しましょう。

4 リモコンのおそうじ



布と綿棒があれば手間なしですっきり

1. 柔らかい布や化学ぞうきんで、全体をからぶき。こびりついた手アカやホコリを取り除く。
2. ボタンまわりの汚れ対策には、綿棒がお役立ち。汚れた部分を、ゆっくりなぞるように動かす。
3. それでも取れない汚れは、綿棒に消毒用エタノールをつけてふく。これで見事すっきり。

ポイント ▶ ● リモコンも、水を使うのは厳禁。基本はからぶきです。